

Руководство по монтажу

**Клапан обратный**

Серия NRV и NRVH

<p><b>Хладагенты:</b> R134a, R22/R407C, R404A/R507, R407A, R407F, R410A, R448A, R449A, R452A, R513A, R1234ze</p>		
<p><b>Температура рабочей среды:</b> -50 – 140 °C</p>		
<p><b>Максимальное рабочее давление:</b> 46 бар</p>		
<p>Угловое исполнение</p>		<p>Прямоточное исполнение</p>
		
		
		