

ПАСПОРТ

Реле давления (реле перепада давления), Тип RT, Модификация RT362R

Код материала: 017D001566R



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 25.04.2025

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Реле давления (реле перепада давления) типа RT модификации RT362R.

1.2. Изготовитель

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217.

Адрес места осуществления деятельности: Китай, 315500, Нингбо, р-н Фэнхуа, Цзянкоу, проспект Симинг Ист, 299, Хуидин Чжуанчжи Парк, блок 3.

1.3. Продавец

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке корпуса реле в виде четырехзначного числа ММ.УУ (ММ – порядковый номер месяца изготовления; УУ – последние две цифры года изготовления).

Например, 04.24 : апрель 2024 года.

2. Назначение изделия

Реле давления (реле перепада давления) типа RT модификации RT362R предназначены для применения в системах автоматизации, технологических защит и блокировок. Наиболее распространенное применение реле перепада давления — это реализация функции отслеживания работоспособности насоса.



3. Технические характеристики

Диапазон настройки уставки перепада давления, бар	0,2..2
Дифференциал, бар	0,05-0,08
Сброс	Автоматический
Максимальное давление, бар	10
Рабочая среда	вода, нейтральные жидкости
Температура окружающей среды, °C	-40..+65
Температура рабочей среды, °C	-40..+120
Присоединение	2 штуцера с внешней резьбой G ½"
Контактная группа	микровыключатель

Допустимая электрическая нагрузка на контактную систему	250В, 3А; 125В, 5А
Класс защиты	IP40
Материал сильфона	латунь
Электрическое присоединение	кабельный ввод

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- реле давления (реле перепада давления) типа RT модификации RT362R;
- кронштейн;
- 4 винта;
- упаковочная коробка;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме).

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Реле давления (реле перепада давления) типа RT сертифицированы в рамках Евразийского экономического союза. Имеется сертификат соответствия № ЕАЭС RU С- RU.АЯ46.В.30948/23, срок действия с 07.09.2023 по 06.09.2028.
--	---

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие RT техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы RT при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.