

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Клапан запорный, Тип LV-КВ,

Код материала: 003L0395R

1. Сведения об изделии
2. Назначение изделия
3. Описание и работа
4. Указания по монтажу и наладке
5. Использование по назначению
6. Техническое обслуживание
7. Текущий ремонт
8. Транспортирование и хранение
9. Утилизация
10. Комплектность
11. Список комплектующих и запасных частей



Дата редакции: 11.06.2025

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Клапаны запорные типа LV-KB с товарным знаком РИДАН (далее по тексту - Клапаны запорные типа LV-KB).

### 1.2. Изготовитель

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, адрес места осуществления деятельности: NO.97 XINGYE AVENUE, SHANGRAO ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,JIANGXI, CHINA.

### 1.3. Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления

На этикетке индивидуальной упаковки клапана указана дата изготовления в виде WWYY, где WW – неделя изготовления, YY – цифра, обозначающая год.

## 2. Назначение изделия



LV-KB прямой с присоединением к отопительному прибору G ½ и G ¾




LV-KB угловой с присоединением к отопительному прибору G ½ и G ¾


Клапаны запорные типа LV-KB предназначены для применения в двухтрубных насосных системах водяного отопления с целью отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы. Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 3. Описание и работа

Угловой



Прямой



- 1 — Корпус клапана
- 2 — Уплотнение шара
- 3 — Шар
- 4 — Переходник
- 5 — Кольцевое уплотнение корпуса
- 6 — Накладная гайка
- 7 — Адаптер

- 8 — Кольцевое уплотнение адаптера
- 9 — Кольцевое уплотнение штока
- 10 — Шток


### 3.2. Маркировка и упаковка




На корпусе клапана нанесена дата изготовления. Упаковка содержит следующую информацию: название изготовителя, номер по каталогу, тип изделия, номинальное давление, номинальный диаметр, знак соответствия, страну производителя, EAN.

### 3.3. Технические характеристики

Исполнение	Прямой
Межосевое расстояние, мм	50
Номинальное давление (PN), бар	10
Рабочая среда	Вода, отвечающая требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
Температура рабочей среды, °C	до 120
Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы	Наруж. G 3/4
Резьба штуцеров для присоединения к радиатору, дюймы	Внутр. G 3/4
Пропускная способность Kvs, м³/ч	1,4
Корпус	HPb58-3
Кольцевое уплотнение	EPDM

Дополнительные технические характеристики





## 4. Указания по монтажу и наладке

### 4.1. Общие указания

Монтаж, наладку и техническое обслуживание клапанов запорных типа LV-KB должен выполнять только квалифицированный персонал, имеющий допуск к работам такого рода.

### 4.2. Правила выбора

Выбор клапана осуществляется в соответствии с требуемыми параметрами давления, температуры и характеристик регулирования

### 4.3. Меры безопасности

Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования необходимо соблюдать требования инструкции производителя на установленное оборудование, а также инструкции по эксплуатации системы.

### 4.4. Подготовка к монтажу

Распаковать клапан из упаковочной коробки, осмотреть на наличие повреждений. Убедитесь в наличии всех необходимых деталей и инструментов. Убедитесь в наличии свободного места, достаточного для монтажа, в соответствии с техническими условиями.

4.5. Монтаж и демонтаж  
Согласно инструкции по монтажу на клапан LV-KB.

4.6. Наладка и испытания  
Не требуется.

4.7. Пуск (опробование)  
Дополнительных действий для пуска работы клапана не требуется.

4.8. Регулирование  
Не требуется.

4.9. Комплексная проверка  
Не требуется.

4.10. Обкатка  
Не требуется.

## **5. Использование по назначению**

5.1. Эксплуатационные ограничения  
Несоблюдение параметров теплоносителя, указанных в технических характеристиках, может привести к выходу изделия из строя или нарушению требований безопасности.

5.2. Подготовка изделия к использованию  
Для защиты клапанов от засорения рекомендуются устанавливать на входе теплоносителя в систему отопления сетчатый фильтр с размером ячейки сетки не более 0,5 мм.  
Корпус клапана и составляющие элементы не должны иметь видимых повреждений, замятий металла, заусениц, зазубрин и пр.

5.3. Использование изделия  
Изделие используется для подключения прибора отопления и перекрытия потока теплоносителя.

5.4 Действия персонала в случае инцидента или аварии  
Существуют следующие критерии отказов клапанов:  
- появление постороннего шума при эксплуатации клапана;  
- деформация компонентов клапана, приводящие к неработоспособности.

Установлены следующие критерии предельных состояний:  
- появление протечек среды при закрытом положении запирающего элемента;  
- нарушение герметичности материалов или соединений деталей, работающих под давлением, включая «потения» внешних поверхностей;  
- разрушение компонентов клапана.

При возникновении инцидента или аварии следует:  
- незамедлительно остановить работу системы, в которой установлен клапан;  
- обратиться в сервисную службу;  
- действовать по указаниям сервисной службы, если таковые поступили;  
- не допускать нахождения людей в зоне аварии.

5.5 Назначенные показатели  
Назначенный срок службы клапанов запорных – 10 лет.

5.6. Возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии  
Для обеспечения безопасности работы запрещается:  
- использовать клапаны для работы в условиях, превышающих указанные в паспорте;  
- использовать гаечные ключи, большие по размеру, чем размеры крепежных деталей;  
- производить работы по демонтажу, техническому обслуживанию и ремонту при наличии давления

рабочей среды в клапане;

- эксплуатировать клапан без изучения его эксплуатационной документации.

## **6. Техническое обслуживание**

Не требуется.

## **7. Текущий ремонт**

Не требуется.

## **8. Транспортирование и хранение**

Хранение клапанов запорных типа LV-КВ осуществляется в закрытых помещениях с регулируемыми климатическими условиями или с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажности существенно меньше, чем на открытом воздухе при температурах от -20 °С до + 50 °С при максимальной влажности до 60%.

Транспортирование осуществляется в закрытом транспорте в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 п.10 – 5 (ОЖ4).

## **9. Утилизация**

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## **10. Комплектность**

В комплект поставки входят:

- клапан запорный типа LV-КВ;
- упаковка;
- паспорт\*;
- руководство по эксплуатации \*.

\*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

## **11. Список комплектующих и запасных частей**

Отсутствуют