

⚠ Важно!

Данная инструкция относится к шкафам управления пожарными насосными станциями, которые были отгружены в период **08.2024 по 11.2025** (дату изготовления можно посмотреть на шильдике или в паспорте изделия).

В шкафах реализована функция **автоматической прокрутки насосов** — включение каждого насоса на 3 секунды каждые 176 часов. Данная функция предназначена для предотвращения застоя и проверки работоспособности оборудования.

⚠ Важно!

Если шкаф управления переведён в **ручной режим**, при этом функция прокрутки насосов остаётся активной, насос может включиться и продолжить работать без автоматической остановки.

Это может привести к:

- перегреву оборудования;
 - повышенному износу;
 - повреждению насоса;
 - созданию аварийной ситуации на объекте.
-

Способы исправления:

1. Отключение функции прокрутки

1. Зайти в меню «Уставки» (УСТ)
 2. Авторизоваться (пароль 21)
 3. Перейти в пункт «Прокрутка» → установить «Выкл.»
 4. Сбросить питание контроллера (автомат SF3)
 5. Повторно включить питание
-

2. Перезапись программы на контроллере

⚠ Обязательно требуется:

- преобразователь интерфейсов **RS485–USB**
- компьютер или ноутбук (с кабелем питания)

Порядок действий:

- Связаться с вашим менеджером компании **Ридан** или технической поддержкой производителя шкафа НИКом для консультации и получения документации по изменению программы:

 8-964-612-09-80  nicom08@list.ru