Установка насосная (станция)
ТИП WATERJUMP

ПАСПОРТ

Соответствие продукции подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме

Содержание "Паспорта" соответствует техническому описанию производителя

Любое копирование документации частичное или полностью без разрешения владельца запрещено!

Ред.4 от 19.10.2026

Содержание:

1. Сведения об изделии 3
2. Назначение изделия 4
3. Номенклатура и технические характеристики 4
4. Устройство изделия 5
5. Монтаж и эксплуатация 5
6. Комплектность 5
7. Меры безопасности 5
8. Транспортировка и хранение 6
9. Утилизация 6
10. Приемка и испытания 6
11. Гарантийные обязательства 7

1 Сведения об изделии

Изготовитель	**АО “Ридан”** Адреса производственных площадок: 1. 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217; 2. 606016, РОССИЯ, Нижегородская обл, г.о. город Дзержинск, г. Дзержинск, пер. Учебный, д. 1А. Тел. (495) 792-57-57
Наименование изделия	Установка насосная (станция)
Пример этикетки	

Сведения о сертификации				
Документы на соответствие, которым проводилось подтверждение соответствия	**Наименование документа**	**Номер документа**	**Срок действия**	
			Начало	**Конец**
Технический регламент Таможенного союза 010/2011	Декларация	ЕАЭС N RU ДRU.PA07.B.32572/24	20.08.24	19.08.29
Технический регламент Таможенного союза 020/2011	Декларация	ЕАЭС N RU ДRU.PA06.B.11672/24	16.07.24	15.07.29
Требования пожарной безопасности (для вида FS)	Сертификат	РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14 . 58542	15.08.24	14.08.29

2 Назначение изделия

Установка насосная тип WaterJump (далее — установка, оборудование, изделие) предназначена для присоединения к внутренним санитарно-техническим системам здания и выпускается в следующих модификациях для :

- повышения давления холодной воды в системах холодного водоснабжения (CW);

- поддержание постоянного давления в системах отопления (PW);

- повышения давления холодной воды в системах с возможностью получения сигнала запуска от специализированных устройств (FS);

- для поддержания давления в трубопроводах системы пожаротушения (J);

- для автоматического поддержания давления в системах отопления (PM).

Подбор установок и их комплектующих производится с помощью специализированной расчетной программы на основе исходных данных заказчика, присланных в виде заполненного электронного опросного листа или другом письменном виде.

3 Технические характеристики

Наименование характеристики	**Значение**			
Вид установки	CW, PW	FS	J	PM
Максимальная рабочая температура, °C	120	50	50	110
Максимальное рабочее давление, бар	16 – стандартно 10, 25 – по запросу			
Перекачиваемая жидкость	Вода			Вода, этиленгликоль, пропиленгликоль
Диаметры применяемых трубопроводов, мм	Стандартно 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 От 125 и выше по запросу	Стандартно 50, 65, 80, 100, 150 От 200 и выше по запросу	Стандартно 25, 32, 40, 50	Стандартно 40 25, 32, 50 по запросу
Тип присоединения компонентов к трубопроводам	Приварка, фланцевое соединение, резьбовое соединение			
Степень защиты установок	IP55			
Температура окружающей среды, °C	От плюс 5 до плюс 30			
Масса, кг	От 150 до 600	От 300 до 1200	От 50 до 200	От 400 до 1300
Примечание. Подробные технические характеристики оборудования и его элементов приведены в опросном листе при заказе изделия, на шильде изделия и зашифровано в тип-коде модели оборудования см. (Руководство по эксплуатации.Введение)				

4 Устройство изделия

Устройство и состав изделия, а также перечень поставляемого оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации и поставочной спецификации соответственно..

5 Монтаж и эксплуатация

Монтаж, подготовка установки к работе, запуск в работу, остановка и обслуживание во время эксплуатации должны проводиться с соблюдением указаний соответствующих разделов руководства по эксплуатации «Установки насосные тип WaterJump» и инструкций по эксплуатации циркуляционного контура штатной системы (водопроводной системы), в которой предусмотрена ее установка.

6 Комплектность

Наименование	Кол-во	Примечание
Установка насосная (станция)	1	Поставляется в сборе
Паспорт установки	1	-
Руководство по эксплуатации	1	-
Расчетный лист насосного оборудования	1	-
Поставочная спецификация оборудования	1	Перечень оборудования, входящего в состав установки
Схема гидравлическая принципиальная	1	-
Комплект чертежей	1 комплект	-
Руководство по эксплуатации на ШУ*	1	Возможна поставка без шкафа управления (ШУ)
Паспорт на гидравлический бак*	1	да/нет в зависимости от проекта
Руководство по эксплуатации на гидравлический бак*	1	да/нет в зависимости от проекта
Руководство по эксплуатации на поставляемые насосы	1	-
Примечание *- если предусмотрено проектом		

7 Меры безопасности

Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования необходимо соблюдать требования инструкции производителя на установленное оборудование, а также инструкции по эксплуатации системы.

8 Транспортировка и хранение

Транспортирование установки насосной производят в закрытых транспортных средствах или под тентом. Оборудование должно быть надежно закреплено. установка поставляется на паллете, деревянной раме или в ящике и предохраняется пленкой от попадания влаги и пыли. Транспортировку выполнять с помощью аттестованных грузозахватных приспособлений. Транспортные ремни или канаты закреплять на имеющихся проушинах или обвязывать вокруг рамы. Осуществлять подъем за трубную обвязку запрещено. Запрещается использовать коллекторы насосной установки в качестве упора для транспортировки. При погрузке-разгрузке запрещается кантовать оборудование.

Условия транспортирования:

• температура среды в диапазоне от +5 до +60°С;

• относительная влажность до 90% без образования конденсата.

Условия хранения:

• хранить в сухом и чистом помещении;

• температура среды от +5 до +30°С;

• относительная влажность до 90% без образования конденсата;

• не хранить в условиях, благоприятствующих коррозии;

• не хранить на неустойчивых поверхностях.

В случае хранения установки насосной и запасных частей при температуре ниже 0 °С следует выдержать их до монтажа и эксплуатации при температуре не ниже +15 °С не менее 24 ч.

9 Утилизация

Утилизация изделий и отходов производства производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Утилизация цветных металлов и сплавов - по ГОСТ Р 54564-2022, резиновых и пластмассовых комплектующих - по ГОСТ Р 53691-2009, отработанных нефтепродуктов (масел, смазок и т.п.) по ГОСТ 21046-2015.

Допускается утилизацию изделий осуществлять на договорной основе с организацией, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

10 Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

11 Гарантийные обязательства

11.1.1 Изготовитель гарантирует соответствие установок насосных техническим требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

11.1.2 Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

11.1.3 Срок службы оборудования при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/руководству по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.

11.1.4 После истечения гарантийного срока эксплуатации необходимо провести экспертное обследование технического состояния трубопроводов, арматуры с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации оборудования или необходимости его демонтажа.

11.1.5 Производитель сохраняет гарантийные обязательства при демонтаже шкафа управления с комплектной стойки, и последующем монтаже данного шкафа специализированной организацией в пределах помещения, соблюдая правильность подключения всех соединений.

11.2 Предмет гарантии

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работах;
- использования насосной установки в период строительства здания для обеспечения этого строительства без предварительного письменного согласия предприятия-изготовителя (поставщика);
- использования насосной установки не по прямому назначению, а также с нарушением инструкции по эксплуатации, ТУ, ГОСТ и прочей НТД;
- наличия следов разрушения вследствие механического воздействия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией и другими форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия, срыва болтовых и резьбовых соединений;
- любых ремонтов, модернизаций, устранения неисправностей и/или обслуживания, производимых на насосной установке самим покупателем или третьими лицами, не уполномоченными на это специально предприятием-изготовителем (поставщиком);
- естественного износа, а также повреждений, вызванных нерегулярным техническим обслуживанием;
- выхода из строя расходных материалов.

11.3 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию насосной установки при сохранении ее эксплуатационных характеристик.

11.4 По вопросам рекламаций и претензий к качеству насосной установки в период гарантийного срока обращаться по адресу: 143581, РФ, Московская обл., г.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, телефон: + 74957925757, E-mail: info@ridan.ru.

Для рассмотрения претензии по качеству покупатель должен представить следующие документы:

а) Заявление (письмо) в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации-покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
- название и адрес объекта, на котором эксплуатируется насосная установка;
- название организации, производившей монтаж и ввод в эксплуатацию насосной установки, контактные телефоны;
- описание системы, в которой используется насосная установка;
- краткое описание выявленных дефектов.

б) Документ, подтверждающий покупку насосной установки (товарная накладная, УПД), или его скан-копия.

в) Технический паспорт изделия с отметкой о продаже или его скан-копия.