

ПАСПОРТ

Теплообменник паяный, Тип ХВ, ХВ-26R-26

Код материала: 004B2028R



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 17.02.2026

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование

Теплообменник пластинчатый типа ХВ.

1.2. Изготовитель

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

Адрес места осуществления деятельности: Китай, 1-2 Kailai Road, Nanzha Street, Jiangyin, Wuxi, Jiangyin Province Китай, 199 WestSection, Furong Avenue, Xiagang Sub-district, Jiangyin City, Jiangsu Province

1.3. Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, д. Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на шильдике теплообменника в формате xx-yy-zzzz, где xx – день выпуска, yy – месяц выпуска, zzzz – год выпуска.

1.5. Серийный номер

Серийный номер изделия указан на шильде теплообменника.

2. Назначение изделия

Теплообменник (ТО) пластинчатый типа ХВ (далее – ТО ХВ) представляет собой паяный теплообменный аппарат поверхностного типа, который предназначен для передачи тепловой энергии от одного теплоносителя к другому в системах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Теплообменники пластинчатые паяные изготавливаются из теплообменных пластин различного размера.

3. Технические характеристики

Номинальное давление (PN), бар	30
DN	20
T max	225
T min	-196
Среда	Вода/Гликолиевый р-рконцентрацией до 50%
Материал пластин	Нержавеющая сталь EN 1.4407
Материал уплотнения	Медный припой

4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- ТО ХВ;
- упаковочная коробка;
- инструкция;
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации *.

*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и

региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

Перед началом монтажа ТО ХВ при приемке на месте установки необходимо проверить сохранность ТО ХВ на наличие повреждений, возникших в результате транспортирования; соответствие теплообменника заказу.

7. Сертификация

	Соответствие пластинчатых теплообменников ХВ подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.44066/26, срок действия с 29.01.2026 по 28.01.2031, а также экспертное заключение о соответствии ЕСЭи ГТ к товарам.
--	--

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы ТО ХВ при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.

Предмет гарантии

Гарантия распространяется на дефекты производства, исходного материала и на вызванные ими повреждения теплообменников. ООО «Ридан Трейд» оставляет за собой право на ремонт дефектного теплообменника или обмена его на новый. ООО «Ридан Трейд» не несет ответственности за расходы, связанные с обменом.

-внешние факторы;

-некачественная или неправильная установка со стороны монтажной организации;

-по другим причинам, которые не зависят от гаранта.

При обращении к представителю ООО «Ридан Трейд» необходимо сообщить следующие данные:

-Номер и дату счета, по которому был приобретен теплообменник;

-Тип теплообменника и его заводской номер;

-Расчетные параметры теплообменника;

-Описание неисправности;

-Контактное лицо.