



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Преобразователь (датчик) давления, Тип DST Модификация DST P40M

Код материала: 078G5028

### 1. Сведения об изделии

### 2. Назначение изделия

### 3. Описание и работа

### 4. Указания по монтажу и наладке

### 5. Использование по назначению

### 6. Техническое обслуживание

### 7. Текущий ремонт

### 8. Транспортирование и хранение

### 9. Утилизация

### 10. Комплектность

### 11. Список комплектующих и запасных частей



Дата редакции: 10.06.2021

## **1. Сведения об изделии**

### **1.1. Наименование и тип**

Преобразователь (датчик) давления типа DST модификации DST P40M (далее - DST P40M).

### **1.2. Изготовитель**

Фирма: "Danfoss A/S", Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания

### **1.3. Продавец**

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, г.Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57

### **1.4. Дата изготовления**

Дата изготовления указывается на этикетке преобразователя давления и соответствует последним трем цифрам под штрих-кодом, где последняя цифра обозначает год, вторая и третья цифры справа – неделю выпуска.

Например: 45638419, 41 неделя 2019 года

## **2. Назначение изделия**

Преобразователи (датчики) давления типа DST P40M (далее – DST P40M) предназначены для морских применений, таких как системы обработки балластных вод, скруббера для очистки выхлопных газов, системы оросения и охлаждения морской водой, где высокая коррозионная стойкость и надежность особенно важны для длительной работы вспомогательных и пропульсивных систем на борту судна.

Цельно-сварной корпус из титана обеспечивает высокую прочность. Титан имеет высокую химическую стойкость к воздействию большого ряда кислот и щелочей, в том числе, к хлориду натрия, гипохлориду натрия и загрязненной воде. Коррозионная и эрозионная стойкости титана, в совокупности с его легкостью и высокой прочностью, позволяют использовать DST P40M для различных химических процессов в промышленности и морских применений. Чувствительный элемент изготовлен из керамики  $\text{Al}_2\text{O}_3$  96%, которая имеет высокую химическую устойчивость и совместима практически со всеми агрессивными средами. Преобразователь давления имеет пьезорезистивный принцип работы, и мост сопротивления наносится на керамическую мембрану тонкопленочной технологией.

Не предназначены для применения во взрывоопасных зонах на территории РФ.

**Имеется сертификат: DNV-GL EU RO Mutual Recognition Type Approval Certificate, признаваемый Европейскими морскими классификационными обществами**



## **3. Описание и работа**

### **3.1. Устройство изделия**

Преобразователи давления измерительные состоят из первичного преобразователя и электронного устройства. Среда под давлением подается в камеру первичного преобразователя и деформирует его мембрану, что приводит к изменению электрического сопротивления расположенных на ней

тензорезисторов, включенных в электрическую цепь делителя напряжения, в результате чего первичный преобразователь выдает сигнал напряжения. Электронное устройство преобразует электрический сигнал в цифровой код значения измеряемого давления, который затем преобразуется в унифицированный токовый выходной сигнал или сигнал по напряжению. Конструктивно DST P40M состоит из титанового корпуса, в котором размещены модули электронного устройства. С одного торца корпуса ввинчен штуцер с тензопреобразователем, на другом конце корпуса установлены герметичный штекер или герметичный кабельный ввод.

### 3.2. Маркировка и упаковка

На этикетке преобразователя давления нанесена следующая информация: товарный знак производителя, тип преобразователя давления, код для заказа, диапазон измерения, тип выходного сигнала.

На упаковочной коробке расположена наклейка с указанием названия преобразователя давления, кода для заказа, диапазона измерения, размера технологического присоединения, типа выходного сигнала.

### 3.3. Технические характеристики

Код спецификации	DST P40M-2011-A1GB08-1
Диапазон измерения давления, бар	0-10
Тип давления	избыточное
Выходной сигнал	4-20 мА
Присоединение по давлению	G 1/2
Стандарт присоединения по давлению	ISO 1179-2
Допустимый диапазон температур рабочей среды	-15 °C .. +85 °C
Допустимый диапазон температур окружающей среды	-25 °C .. +85 °C
Основная приведенная погрешность % ДИ	1
Время реакции, мс	< 5
Максимальное давление допустимой перегрузки	2-кратный диапазон измерений
Тип электрического присоединения	EN 175301-803-А, Pg 9
Напряжение питания постоянного тока, В	9-32
Класс защиты	IP65

Дополнительные технические характеристики

Масса, кг, не более	0,2
---------------------	-----

**Габаритные и присоединительные размеры:**

Тип	A1 EN 175301-803-A, Pg 9	A6 EN 175301-803-A, Pg 11	A9 EN 175301-803-A, Pg 13,5
Тип кода	GB04	GB08	
Тип присоединения	G ¼"; ISO 1179-2	G ½"; ISO 1179-2	
Уплотнение	FKM	FKM	
Рекомен. момент затяжки	30-35 Нм	30-35 Нм	

#### 4. Указания по монтажу и наладке

##### 4.1. Общие указания

DST P40M должен использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации. К обслуживанию DST P40M допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

##### 4.2. Меры безопасности

4.2.1. Безопасность эксплуатации обеспечивается:

- прочностью измерительных камер
- изоляцией электрических цепей
- надежным креплением при монтаже на объекте;
- конструкцией (все составные части преобразователя, находящиеся под напряжением, размещены в корпусе, обеспечивающем защиту обслуживающего персонала от соприкосновения с деталями и

узлами, находящимися под напряжением).

4.2.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током DST P40M соответствуют классу III в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2.3. При испытании DST P40M необходимо соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.3.019-80, а при эксплуатации - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» для установок напряжением до 1000В, утвержденные Госэнергонадзором.

4.2.4. MBS должны обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.5. При испытании изоляции и измерении ее сопротивления необходимо учитывать требования безопасности, установленные на испытательное оборудование.

4.2.6. Замену, присоединение и отсоединение DST P40M от магистралей, подводящих измеряемую среду, следует производить при отсутствии давления в магистралях и отключенном электрическом питании.

### 4.3. Подготовка к монтажу

P40I монтируется на посадочное место в положении, удобном для эксплуатации и обслуживания.

### 4.4. Монтаж и демонтаж

4.4.1. При выборе места установки необходимо учитывать следующее:

- места установки должны обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
- температура, относительная влажность окружающего воздуха, параметры вибрации не должны превышать значений, указанных в разделе «Технические характеристики» настоящего руководства по эксплуатации;
- для обеспечения надежной работы DST P40M в условиях жесткой и крайне жесткой электромагнитной обстановки электрические соединения необходимо вести витыми парами или витыми парами в экране. Экран при этом необходимо заземлить.

4.4.2. Заземлить корпус DST P40M, для чего отвод сечением не менее 1  $\text{мм}^2$  присоединить к контакту разъема на корпусе DST P40M.


4.4.3. Соединительные трубы от места отбора давления к DST P40M должны быть проложены по кратчайшему расстоянию. Длина линии должна быть достаточной для того, чтобы температура среды, поступающей в DST P40M, не превышала предельной рабочей температуры. Рекомендуемая длина не более 15 м. Соединительные линии должны иметь односторонний уклон (не менее 1:12) от места отбора давления, вверх к DST P40M, если измеряемая среда - газ и вниз к DST P40M, если измеряемая среда - жидкость. Если это невозможно, при измерении давления газа в нижних точках соединительной линии следует устанавливать отстойные сосуды, а при измерении давления жидкости в наивысших точках - газосборники. Отстойные сосуды рекомендуется устанавливать перед DST P40M и в других случаях, особенно при длинных соединительных линиях и при расположении DST P40M ниже места отбора давления. Перед присоединением к DST P40M линии должны быть тщательно продуты для уменьшения возможности загрязнения камер измерительного блока DST P40M.

### 4.5. Наладка и испытания

Не требуются.

### 4.6. Пуск (опробование)

4.6.1. Подключить DST P40M к источнику питания и измерительному прибору в соответствии с рисунком:



4.6.2. Прогреть DST P40M не менее 5 мин.

4.6.3. Убедиться в работоспособности DST P40M по показаниям измерительного прибора.

#### 4.7. Регулирование

Не требуется.

#### 4.8. Комплексная проверка

Не требуется.

#### 4.9. Обкатка

Не требуется.

### 5. Использование по назначению

#### 5.1. Эксплуатационные ограничения

Несоблюдение параметров рабочей среды, указанных в технических характеристиках, может привести к выходу изделия из строя или нарушению требований безопасности.

#### 5.2. Подготовка изделия к использованию

Перед использованием необходимо провести визуальный осмотр изделия на наличие видимых дефектов.

#### 5.3. Использование изделия

При подаче на вход MBS (с линейной зависимостью выходного сигнала от входного) измеряемого давления  $P$  его значение определяют по формуле с линейной зависимостью по току:

$$P = \frac{I - I_{\text{H}}}{I_{\text{B}} - I_{\text{H}}} (P_{\text{e}} - P_{\text{H}}) + P_{\text{H}}$$

где  $I_{\text{B}}$ ,  $I_{\text{H}}$  - верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала, мА;

$P_{\text{e}}, P_{\text{H}}$  - верхний и нижний пределы измерений давления, кПа, МПа или кгс/см<sup>2</sup>

$P$  - значение измеряемого давления в тех же единицах, что и  $P_{\text{e}}, P_{\text{H}}$ .

### 6. Техническое обслуживание

6.1. Техническое обслуживание DST P40M сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в данном руководстве по эксплуатации и профилактическим осмотрам.

6.2. Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах эксплуатации DST P40M, но не реже двух раз в год и включают:

-внешний осмотр;

-проверку герметичности системы (при необходимости);

-проверку прочности крепления P40M;

-проверку функционирования;

-проверку установки значения выходного сигнала P40M, соответствующего нулевому значению измеряемого давления;

-проверку электрического сопротивления изоляции.

6.3. При внешнем осмотре необходимо проверить:

-отсутствие обрывов или повреждения изоляции внешнего соединительного кабеля;

-отсутствие видимых механических повреждений на корпусе преобразователя давления.

При профилактическом осмотре должны быть выполнены все работы внешнего осмотра. Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от условий эксплуатации преобразователя давления. Эксплуатация преобразователя давления с повреждениями и

неисправностями запрещается.

## **7. Текущий ремонт**

За подробной информацией о ремонте обращайтесь в сервисный отдел ООО «Данфосс», тел. +7 495 792 57 57.

## **8. Транспортирование и хранение**

DST P40M транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Условия транспортирования DST P40M должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 105 ° С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций. Транспортирование DST P40M необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78, ГОСТ Р 51908-2002.

Условия хранения DST P40M в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям I по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Расположение DST P40M в хранилищах должно обеспечивать свободный доступ к ним.

DST P40M следует хранить на стеллажах. Расстояние между стенами, полом хранилища и DST P40M должно быть не менее 100 мм.

## **9. Утилизация**

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во исполнение указанных законов.

## **10. Комплектность**

В комплект поставки входит:

- преобразователь давления DST P40M;
- штекер;
- упаковочная коробка;
- паспорт (предоставляется в электронном виде по запросу);
- инструкция.

## **11. Список комплектующих и запасных частей**

Отсутствует.