



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Клапаны запорные, Тип DSV, Модификация DSV 10
Код материала: 148F3055

1. Сведения об изделии
2. Назначение изделия
3. Технические параметры
4. Описание и работа
5. Указания по монтажу и наладке
6. Использование по назначению
7. Техническое обслуживание
8. Текущий ремонт
9. Транспортирование и хранение
10. Утилизация
11. Комплектность
12. Список комплектующих и запасных частей



Дата редакции: 02.02.2021

1. Сведения об изделии

1.1 Наименование и тип

Клапаны запорные типа DSV, Модификация DSV 10

1.2 Изготовитель

Фирма: “Danfoss A/S”, Nordborgvej 81, 6430, Nordborg, Дания.

1.3 Уполномоченное изготовителем лицо/импортер

ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления клапана указана на корпусе в формате WW. YY, где WW неделя изготовления, YY год изготовления.

1.5 Заводской номер изделия представлен в виде серийного номера, который нанесен на этикетке, расположенной на корпусе клапана после аббревиатуры «S/N»:

2. Назначение изделия

2.1 Назначение

Клапаны запорные типа DSV, Модификация DSV 10 (далее - клапаны DSV) – это трехходовые запорные клапаны, предназначенные для использования с двумя предохранительными клапанами. Наличие двух предохранительных клапанов позволяет пропускать поток через один из них, а второй предохранительный клапан использовать во время ремонта или сервисного обслуживания первого клапана.

Клапаны DSV не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Клапаны DSV удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к оборудованию промышленных холодильных установок.

2.2 Климатическое исполнение

Изделие предназначено для работы во всех макроклиматических районах на суше (О), кроме макроклиматического района с антарктическим холодным климатом, в том числе для макроклиматического района с умеренно-холодным морским климатом (М), атмосфера I - II, в помещениях Категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150.

2.3 Область применения

Промышленные холодильные установки




Рис. 1 Конструкция клапанов DSV 10

Таблица 1. Спецификация материалов

№	Деталь	Материал	EN
1	Колпачок	Алюминий	
2	Кольцевое уплотнение колпачка	Нейлон	
3	Кольцевое уплотнение сальника	Алюминий	
4	Сильфон	Сталь	P285QH, EN10222-4
5	Кольцевое уплотнение сильфона	Алюминий	
6	Корпус	Сталь	G20Mn5QT, EN10231
7	Шпindelь	Нержавеющая сталь	X10CrNiS18-9, EN17440
8	Средняя часть конуса	Сталь	11SMn30, EN10087
9	Передняя часть конуса	Сталь	9 SMn28
10	Шлицевая гайка	Сталь	
11	Шип с пропилом	Сталь	
12,13	Посадочное седло	Тефлон (PTFE)	
14,15,19	Плоская	Хлоропрен	
16	Винт	Сталь	
17	Сальниковое уплотнение	Тефлон + нерж. сталь	

18	Сальник	Нержавеющая сталь	X8CrNiS18-9, EN10088-3
20	Скребок кольцо	Нейлон	

3. Технические параметры

Технические характеристики

Температура рабочей среды, °С	-50 ... +100
Рабочая среда	ГХФУ, негорючие ГФУ, R717 (NH3) и R744 (CO2)
Максимальное рабочее давление (PN), бар изб.	65
Номинальный диаметр (DN), мм	15
Тип присоединения к трубопроводу на входе	Резьбовое NPT (3/4")
Применяются с предохранительными клапанами	SFA 10
Полная производительность Kv, м3/ч	5,7
Герметичность затвора	Класс "А" по ГОСТ 9544-2016
Тип присоединения на выходе	Внутренняя резьба - NPT 1/2"




Рис. 2 Условные обозначения геометрических параметров

Дополнительные технические характеристики

A, мм	45
B, мм	33
C, мм	48
Масса не более, кг	1,5
E, мм	178

ØF, мм	49
--------	----

Показатели надёжности

Показатель надёжности	Наименование показателя (для арматуры, отказ которой может быть критическим/не является критическим)	Размерность
Показатель безопасности	Средняя наработка на отказ или средняя наработка до отказа	65700 часов
Показатели долговечности	Средний полный срок службы (до списания) и (или) средний срок службы до капитального ремонта	10 лет
	Средний полный ресурс (до списания) и (или) средний ресурс до капитального ремонта	65700 часов
Показатели сохраняемости	Средний срок хранения	5 лет
Показатель ремонтпригодности	Среднее время на восстановление работоспособного состояния или средняя оперативная продолжительность планового ремонта	2 часа
	Средняя трудоемкость работ по восстановлению работоспособного состояния или средняя оперативная трудоемкость планового ремонта	2 часа

4. Описание и работа

4.1 Описание конструкции

Корпус и головка клапана выполнены из специальной холодоустойчивой стали, разрешенной для применения при низкой температуре.

Тефлоновое уплотнительное кольцо обеспечивает идеальную герметизацию клапана даже при минимальном усилии закрытия.


Шпindelь клапана выполнен из полированной нержавеющей стали и поэтому хорошо герметизируется уплотнительным кольцом.

Сальник обеспечивает полную герметичность клапана во всем диапазоне рабочих температур: от -50°C до $+100^{\circ}\text{C}$. Сальник имеет маслосъемное кольцо, препятствующее проникновению грязи и льда внутрь клапана.

Клапаны DSV можно опломбировать во избежание несанкционированного вмешательства в их работу.

4.2 Принцип работы

При вращении запорного шпинделя (рис.1, поз. 3) по часовой стрелки, конус клапана перекрывает канал А и соединяет канал «С» с каналом «В». При вращении запорного шпинделя против часовой стрелки, конус клапана перекрывает канал В и соединяет каналы «С» и «А» (см. рисунок ниже).



4.3 Упаковка и маркировка

Отправка клапанов осуществляется компанией "Данфосс" в упаковочном виде в специальной транспортировочной упаковке. Кроме того, все клапаны обеспечиваются защитными колпачками, которые рекомендуется оставлять на клапане до установки в систему.

В комплект поставки входят: клапан, упаковочная коробка, Инструкция по инсталляции. Паспорт и руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме).

Маркировка с указанием типа клапана, даты производства и ряда технических параметров (максимальное рабочее давление, рабочий диапазон температур) нанесены на этикетку, маркировочное кольцо и корпус клапана.

5. Указания по монтажу и наладке

5.1 Общие указания

Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности по ПБ 09-595-03, ПБ 09-592-03, ГОСТ 12.2.063-2015.

При осуществлении монтажных, пусконаладочных работ, а также при эксплуатации данного оборудования необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, выполнять рекомендации, приведенные в данной инструкции, а также руководящих документах, упомянутых выше.

Необходимо использовать только оригинальные запасные части и дополнительные принадлежности, производимые компанией "Данфосс".

К обслуживанию клапанов допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

5.2 Подготовка к монтажу

После распаковки изделия необходимо проверить комплектность изделия и убедиться в правильности выбора и поставки оборудования. Процедура осуществляется с использованием Технического описания (каталога), Паспорта или Руководства по эксплуатации для данной продукции.

Место монтажа должно строго соответствовать нормам, приведенным в упомянутой выше документации.

При проведении работ по монтажу и обслуживанию клапанов, кроме данного руководства по эксплуатации, следует руководствоваться следующими документами:

- Техническим описанием на данный тип оборудования;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
- Правилами устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем (ПБ 09-592-03)
- Правила по охране труда при эксплуатации холодильных установок.

5.3 Монтаж и демонтаж

Установка

Клапаны DSV должны устанавливаться как показано на рисунке 3а. Клапаны необходимо открывать вручную, без использования инструментов или других приспособлений (рис. 3б).




Рис. 3 Инструкция по установке

Корпус клапана выдерживает очень высокое внутреннее давление, однако следует не допускать возможности возникновения сильного роста давления, вызванного термическим расширением хладагента в замкнутых объемах. Также необходимо убедиться, что клапан защищен от "гидроудара" в системе.

Клапаны не должны устанавливаться в системе, где выходные штуцеры сообщены с атмосферой. К ним необходимо подключить предохранительные клапаны, либо заглушить при помощи приваренной пластины или специальной заглушки.

После установки, корпус клапана не должен подвергаться внешним нагрузкам и ударам.

ВАЖНО! Диаметр участка трубопровода на входе и выходе не должен быть меньше диаметра предохранительных клапанов (SFA).

Сварка

Перед проведением сварочных работ необходимо разобрать клапан (рис. 3с), чтобы избежать повреждения уплотнительных колец и тефлоновых уплотнений. Разбор клапана не обязателен, если температура между корпусом клапана и запорным органом во время сварки не будет превышать $+150^{\circ}\text{C}$. Эта температура зависит от метода сварки, а также от наличия охлаждения корпуса клапана во время проведения сварочных работ (охлаждение можно обеспечить, обернув корпус клапана влажной тканью).

Внутренние поверхности и сварные присоединения клапана имеют антикоррозионную защиту. Для поддержания эффективности антикоррозионного покрытия, важно чтобы клапан разбирался непосредственно перед сварочными работами. Следует избегать длительного нахождения внутренних деталей клапана в разобранном виде. Если предполагается, что запорная часть клапана будет длительное время находиться вне корпуса, её необходимо поместить в полиэтиленовый пакет или нанести на наружную поверхность антикоррозионное средство (например, холодильное масло или BRANOROL).

При проведении сварочных работ необходимо использовать только те материалы и способы сварки, которые совместимы с материалом корпуса клапана. После завершения сварочных работ удалите из штуцеров окалину и очистите корпус клапана.

Сборка

Перед сборкой клапана удалите из корпуса и труб окалину и грязь. Убедитесь, что уплотнительные кольца не повреждены. Если поверхность уплотнений оказалась повреждённой или замятой, их необходимо заменить. Перед тем, как установить запорную часть клапана в корпус, необходимо полностью выкрутить шпindelь





Рис. 4 Инструкция по установке

Подключение DSV 10 (см. рис. 4 А):

1. Приварите сварной штуцер с накидной гайкой к трубопроводу системы.
2. Полностью приварите ниппель под сварку
3. Вложите алюминиевую прокладку в накидную гайку и установите DSV 10, поворачивая накидную гайку против часовой стрелки
4. Затяните гайку с усилием затяжки 100 Н·м

Подключение переходника и заглушки (см. рис. 4 В):

1. Установите алюминиевые прокладки на штуцерах А и В
2. Подсоедините переходники SFA 10 к штуцерам А и В. При испытании системы используйте заглушки, для закрытия штуцеров А и В
3. Затяните гайку с усилием затяжки 100 Н·м

Подключение предохранительных клапанов (см. рис. 4 С):

1. Вложите алюминиевую прокладку в накидную гайку, нанесите смазку G4500 (148F3064) на резьбовое присоединение «а» и установите клапан SFA, поворачивая накидную гайку против часовой стрелки
2. Затяните гайку с усилием затяжки 100 Н·м
3. Подготовьте и приварите сварной штуцер к выходному штуцеру клапана SFA
4. Добавьте смазку G4500 (148F3064) на резьбовое присоединение клапан SFA и затяните гайку с усилием затяжки 100 Нм.

Обработка поверхности и маркировка.

После проведения монтажа на наружную поверхность клапана рекомендуется нанести соответствующее лакокрасочное покрытие для защиты от коррозии. При покраске клапана избегайте попадания лакокрасочного покрытия на маркировочный шильдик.

5.4 Сдача смонтированного и состыкованного изделия.

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.
Клапан имеет понятную маркировку. Информация об этом приведена в пункте "Маркировка и упаковка".

6. Использование по назначению

5.1. Эксплуатационное ограничение

Клапаны работают со всеми ГФХУ, негорючими ГФУ хладагентами, R717 (NH₃), R744 (CO₂). Не рекомендуется использовать эти клапаны с горючими углеводородными соединениями.
Клапаны должны использоваться в системах с максимальным рабочим давлением и температурным диапазоном, приведенными в разделе 3 «Технические параметры»

5.2. Подготовка изделия к использованию.

После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность изделия и убедиться в правильности выбора и поставки оборудования. Процедура осуществляется с использованием Технического описания (каталога), Паспорта или Руководства по эксплуатации для данной продукции.
Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-2015.
К обслуживанию клапанов допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.
Правила выбора оборудования, монтажа, наладки и эксплуатации см. в инструкции и техническом описании (каталоге).

5.3. Использование изделия

Клапаны DSV должны использоваться согласно технической документации.

5.4 Перечень возможных отказов

Перечень некритических отказов:

– появление протечек в местах соединения деталей;

Перечень критических отказов:

– деформация компонентов клапана, приводящая к неработоспособности;

– появления протечек через оболочку клапана;

Установлены следующие критерии предельных состояний:

– появление протечек среды при закрытом положении клапана;

– нарушение герметичности материалов или мест соединения деталей, работающих под давлением;

– разрушение компонентов клапана.

Оценка соблюдения требований надёжности проводится ООО «Данфосс» в ходе анализа рекламаций, получаемых от клиентов.

При необходимости в результате анализа внедряются соответствующие корректирующие мероприятия, направленные на исключение текущих и предотвращение появления новых отказов в будущем.

7. Техническое обслуживание

7.1 Общие указания

Не допускается разборка и демонтаж клапана при наличии давления в системе.

Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности по ПБ 09-595-03, ПБ 09-592-03, ГОСТ 12.2.063-2015.

Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические освидетельствования в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей эти клапаны.

К обслуживанию клапанов типа допускается персонал, изучивший его устройство и правила техники безопасности.

Планирование осмотра и обслуживания.

Частота осмотра и профилактического обслуживания варьируется от системы к системе. Однако опыт показывает, что влияние условий и технические характеристики системы наилучшим образом подходят для определения интервалов обслуживания.

Таковыми являются:

- три месяца после запуска системы;
- до запуска системы, которая не работала шесть месяцев и более;
- до запуска системы, в которой была произведена замена оборудования, вышедшего из строя.

Периодический осмотр определяется в соответствии с параметрами установки.

7.2 Техническое обслуживание

Эксплуатация.

Когда шток полностью повернут по часовой стрелке до механического упора, DSV открывается на выходное отверстие В. Когда шток полностью повернут против часовой стрелки до механического упора, DSV открывается на выходное отверстие А (см. рис 5).




Рис. 5 Техническое обслуживание

Замена сальника.

Не рекомендуется проводить замену сальника при наличии давления в клапане.

Разбор клапана

Запрещается демонтировать шток клапана, находящегося под давлением.

После разбора клапана необходимо убедиться, что плоская не повреждена; на шпинделе отсутствуют царапины или следы ударов. В случае если тефлоновое уплотнение на конусе было повреждено, необходимо заменить запорную часть.

Сборка

Перед сборкой клапана удалите из корпуса и труб окалину и грязь. Убедитесь, что уплотнительные кольца не повреждены. Если поверхность уплотнений оказалась повреждённой или замятой, их необходимо заменить. Перед тем, как установить запорную часть клапана в корпус, необходимо полностью выкрутить шпиндель.

Затяжка

Болты необходимо затягивать крест-накрест динамометрическим ключом. Не рекомендуется превышать максимальные значения усилия затяжки.

8. Текущий ремонт

За подробной информацией о ремонте обращайтесь в сервисный отдел ООО «Данфосс».

9. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение клапанов типа DSV осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 5761-2005 (п.10). Фирма «Данфосс» поставляет клапаны в упакованном виде. Кроме того, все клапаны обеспечиваются защитными крышками. Эти крышки должны оставаться на клапанах до тех пор, пока они не будут установлены в систему.

Хранение изделия в упаковке предприятия – изготовителя по группе 6 (ОЖ2), запасных частей – по группе 3 (ЖЗ), запасных частей, имеющих в составе резинотехнические изделия – по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, с обязательным соблюдением п.6.2 ГОСТ ISO 2230.

10. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и т.д., принятыми во исполнение указанных законов.

11. Комплектность

В комплект поставки входят:

- клапан Модификация DSV 10
- упаковка;
- инструкция по инсталляции;
- фитинги для установки предохранительных клапанов;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронном виде).

12. Список комплектующих и запасных частей

Список комплектующих и запасных частей

Описание	Кодовый номер
Ревизионный комплект для DSV 10 и SFA 10	148F3068
Ремонтный комплект для SFA 10	148F3069
Ревизионный комплект DSV 1 и SFA 15	148F3029
Ремонтный комплект для SFA 15	148F3036
Ремонтный комплект для SFA 15-50	148F3150
Универсальная антипригарная смазка DSV / SFA / SFV	148F3064
Заглушка с алюминиевой прокладкой для испытаний SFA 10	148F3063
Набор ниппелей + прокладок для SFA 10, SFV 15 / SFA 15 и SFA 15-50 *	148F3019
Набор ниппелей + прокладки для DSV 10/SFA 10	148F3067

*Штуцер по приварку для SFA 10 (G 1/2 ") и не входит в комплект